

Betriebs- und Montageanleitung für Schallgeber PA 130


Der PA130 ist ein leistungsstarker Schallgeber mit sehr hohem Schallpegel, der besonders für die Alarmierung unter lauten Umgebungsbedingungen, über große Bereiche, in Fertigungseinrichtungen und im Zivilschutz geeignet ist.

Die für den Innen- und Außeneinsatz geeigneten Schallgeber können Warn- und Notsignale in 75 verschiedenen vorprogrammierten Tonarten erzeugen.


Gemäß der Tabelle „Tonkombinationen“ können zu den 59 möglichen Grundtönen, die mit Hilfe eines internen Schalters ausgewählt werden können, durch externe Ansteuerung über potentialfreie Kontakte bis zu 8 weitere Töne angewählt werden.


Über einen im Schallgeber integrierten potentialfreien Hilfskontakt besteht die Möglichkeit, im Alarmfall ein zusätzliches Alarmgerät wie z.B. eine Blitzleuchte zu aktivieren. Dieser Ausgang kann je nach Konfiguration auch für die Meldung einer Störung des Schallgebers verwendet werden.

Optional ist die Steuerung des Schallgebers über ein RS485 – Netzwerk möglich.



1. Technische Daten

Nennspannung	230V AC	24/ 48V DC
Frequenz	50/60Hz	-
Funktionsbereich	-25% ... +15%	20 .. 60 V DC
Max. Nennstromaufnahme.	1A @230V AC	4A @24V DC
Nennstromaufnahme Betriebsbereitschaft	15mA	<40mA
Schallpegel	130 dB(A) bei 600 Hz/ 230 V AC in 1m Abstand/	
Bandbreite	300Hz – 4000Hz	
Richtdiagramm (-3dB)		@600Hz
Tonarten	siehe Seite 15	
S2-S3: Externe Tonartenansteuerung	8 Stufen	0 V/ 20 – 60 V DC
DC-Leitungsüberwachung	n.a.	4K7
Zusatzfunktionen		
L1-L2: Audioeingang	Empfindlichkeit 0dB, 1Veff /600 Ohm, Isolation: >500V	
Leitungsüberwachung Audioeingang 600 Ohm 0 DB	120 Ohm	
Hilfsrelais oder Störmelderelais	0,5A/ 50V,NO /NC potentialfrei, konfigurierbar	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP 54	
Einschaltdauer	30 % / 20min max.	
Betriebstemperatur	-20 °C ... +50 °C	
Lagertemperatur	-40 °C ... +70°C	
Material	Horn: MOPLEN lichtgrau Gehäuse: Aluminium	
Gewicht	7,5 kg (230 V AC)	5,9 kg (24/48 V DC)
Zubehör	Mastwinkel Art-Nr.: 28300000001	ø 90-125mm 




2. Montage

Wir empfehlen, den elektrischen Anschluss am Boden vorzunehmen und anschließend zu montieren.


2.1 Befestigungsschrauben des Schalltrichters lösen.

Achtung: Die beiden Befestigungsmuttern innerhalb des Schalltrichters sind nicht befestigt. Während der Demontage die Schrauben diese bitte festhalten.




2.2 Den Schalltrichter entfernen.

Das Treibersystem auf den Schalltrichter befestigen. Den Treiber dabei so ausrichten, dass die Drainageöffnung im komplett montierten Zustand des Schallgebers nach unten zeigt. Verwendung Sie zu diesem Zweck den im Beipack befindlichen Distanzring.



2.3 Elektrischer Anschluss (siehe auch Seite 3)

Nach der elektrischen Installation verbinden Sie die von der Platine kommenden Kabel mit dem + bzw. – Anschluss des Treibers (siehe Bild). Befestigen Sie außerdem den Temperatursensor mit dem im Beipack befindlichen Klebestreifen auf der Mitte des Treibers.




Abschließend verbinden Sie Gehäuse und Schalltrichter mit den zuvor demontierten Schrauben.

O-Ring zwischen Schalltrichter und Gehäuse nicht vergessen.


Achtung: Es kann in einigen Anwendungsfällen zu Kondenswasserbildung innerhalb des Schallgebers kommen. Stellen Sie daher sicher, dass eine der beiden Verschluss-Schrauben (A oder B) entfernt ist und die entsprechende Öffnung nach unten weist.

Achten Sie darauf, dass beide Drainageöffnungen (im Gehäuse und im Treiber) nach unten weisen.




Zur Befestigung kann der beiliegende Winkel oder der optional erhältliche Mastwinkel verwendet werden.


Montage im Außenbereich: Die Öffnung des Schalltrichters darf nach der Montage des Schallgebers nicht nach oben zeigen




3. Inbetriebnahme



Der elektrische Anschluss darf nur von hierfür autorisierten Personen durchgeführt werden. Vor dem Anschließen ist sicherzustellen, dass die Versorgungsleitung nicht unter Spannung steht. Für den elektrischen Anschluss muss die Klemme abgenommen werden.



Beispiel für externe Tonartenanwahl



4. Wartungshinweise

Der Schallgeber erfordert keine besondere Wartung. Die äußere Reinigung sollte mit einer schwachen Seifenlösung ohne Verwendung von Lösungsmittel erfolgen.

Der Schallgeber darf nur in unbeschädigtem Zustand innerhalb der spezifizierten Kenndaten betrieben werden. Umbauten, Änderungen, fehlerhafter und unzulässiger Einsatz sowie die Nichtbeachtung der Hinweise dieser Betriebsanleitung schließen eine Gewährleistung aus. Ein Austausch von Komponenten darf nur mit Originalersatzteilen erfolgen. Reparaturen sind grundsätzlich im Herstellerwerk auszuführen.

Operating and installation instruction for Sounder PA 130


The PA130 is a powerful sounder with extremely high sound level, specially suitable for alarms in high-noise environments, over long distances, in manufacturing plants and for civil defense.

The sounders are for indoor or outdoor use and are able to generate warning and emergency signals in 75 different pre-programmed tones.

In accordance with the "tone combination" table, the 59 basic tones, selectable by means of an internal switch, can be extended by eight further tones via potential free contacts in an external control system.

An integrated potential-free auxiliary contact in the sounder allows the activation of additional alarm devices, e.g. a beacon, in the case of alarm. This output can also be configured to indicate a fault in the sounder.

Optionally, the sounder may be controlled via an RS485 network.




1. Technical data

Rated voltage	230V AC	24/ 48V DC
Frequency	50/60Hz	-
Voltage range	-25% ... +15%	20 .. 60 V DC
Current consumption (max)	1A @230V AC	4A @24V DC
Current consumption (standby)	15mA	<40mA
Sound level	130 dB(A) @ 600 Hz/ 230 V AC in 1m distance	
Band width	300Hz – 4000Hz	
Scattering/ Dispersion (-3dB)		@600Hz
Tones	See page 15	
S2-S3: External Tone Selection	8 Stages	0 V/ 20 – 60 V DC
DC line monitoring	n.a.	4K7

Additional functions

L1-L2: Audio input	Sensitivity 0dB, 1Veef /600 Ohm, Isolation: >500V	
Line monitoring audio input 600 Ohm 0 DB	120 Ohm	
Auxiliary relay or Fault indicator relay	0,5A/ 50V,NO /NC potential free, configurable	
Protection class	I	
Ingress protection	IP 54	
Duty cycle	30 % / 20min max.	
Operating temperature	-20 °C ... +50 °C	
Storage temperature	-40 ... +70°C	
Material	Horn:	MOPLEN light grey
	Housing:	Aluminium
Weight	7,5 kg (230 V)	5,9 kg (24/48 V DC)
Accessory	Bracket for pole mounting Order-no.: 28300000001	




2. Mounting

We recommend making the electrical connection at the base before assembling the device.


2.1 Release fixing screws from the horn.

Caution: The two fixing square nuts inside the horn are not fixed in place. Hold them in place when removing the screws.




2.2 Remove the horn.

Fix the driver system to the horn. Position the driver so that in fully mounted state, the sounder bleed hole faces downwards. For this purpose, use the distance washer included in the accessories kit.



2.3 Electrical connection (see also page 6).

Following electrical installation, connect the cable from the pcb to the + or - connection on the driver (see fig.). Also connect the temperature sensor to the center of the driver with the adhesive strip included in the accessories kit.




Finally, connect the housing and horn with the previously removed screws.

Do not forget the O-ring between the horn and the housing.


Caution: In certain cases, condensate may form inside the sounder. For this reason, ensure that one of the two bleed screws (A or B) has been removed and that the opening faces downwards.

Make sure that both bleed holes (in the housing and in the driver) face downwards.




For fixing, the supplied bracket or the pole bracket (available as option) may be used.


Outdoor installation: The horn opening must not point upwards following installation of the sounder.




3. Taking into operation



The acoustic alarm may only be connected to the electricity supply by a suitably authorized person. Prior to connection it must be ensured that no voltage is applied to the power cord. The terminal has to be detached before connecting the device to the power supply.



Example for external tone selection



6. Maintenance Instructions

The sounder does not require any special maintenance. External cleaning should be done with a mild soap solution without the use of solvents.

The sounder may only be operated in the undamaged state within the specified rating. Conversions, alterations, improper and inadmissible use as well as the non-observance of the notes in these operating instructions shall render the warranty null and void. Components may be replaced only by original spare parts. As a matter of principle, repairs are to be carried out in the manufacturing works.

Notice de montage et d'utilisation – PA 130


Le PA130 est une puissante sirène, au niveau acoustique très élevé, qui convient particulièrement bien pour donner l'alarme dans des conditions d'environnement bruyant, sur de vastes espaces, dans les établissements de fabrication et dans la protection civile.

Les sirènes adaptées à une utilisation intérieure et extérieure peuvent produire des signaux d'avertissement et d'alarme en 75 tonalités différentes pré-programmées.

D'après le tableau « Combinaisons de tonalités », jusqu'à 8 tonalités supplémentaires peuvent être sélectionnées sur activation externe via des contacts sans potentiel, en plus des 59 tonalités de base que l'on peut choisir à l'aide d'un interrupteur interne.


Un contact auxiliaire sans potentiel intégré à la sirène permet, en cas d'alarme, d'activer un appareil d'alerte supplémentaire comme par ex. une lampe à éclairs. Selon la configuration, cette sortie peut être utilisée également pour signaler une panne de la sirène.

La commande de la sirène est possible en option via un réseau RS485.



1. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA	24/ 48 V CC
Fréquence	50/60 Hz	-
Tolérance	-2 5% ... +15 %	20 .. 60 V CC
max. Courant nom.	1A @230V CA	4A @24V CC
Courant nominale (état de service)	15 mA	<40 mA
Puissance du son	130 dB(A) @ 600 Hz/ 230 V AC (1m distance)	
Bandé passante	300Hz – 4000Hz	
Dispersion (-3dB)		@600Hz
Tableau de sons	voir page 15	
S2-S3: Selection externe du son	8 niveaus	0 V/ 20 – 60 V CC
Surveillance de ligne (CC)	n.a.	4K7
Fonctions supplémentaires		
L1-L2: Entrée pour audio	Sensibilité 0 dB, 1Veff /600 Ohm, Isolation: >500V	
Surveillance de ligne pour entrée audio 600 Ohm 0 DB	120 Ohm	
Relais auxiliaire ou relais de signalisation	0,5 A/ 50 V, NO /NC sans potentiel, configurable	
Type de protection	I	
Indice de protection	IP 54	
Facteur de marche	30 % / 20 min max.	
Température de service	-20 °C ... +50 °C	
Température de stockage	-40 °C ... +70 °C	
Matériel	Pavillon: MOPLEN gris clair Capot: Aluminium	
Poids	7,5kg (230 V CA)	5,9kg (24/48 V CC)
Accessoire	Fixation pour mat Art. n°: 28300000001 Ø 90-125mm	




2. Montage

Nous recommandons de procéder au raccordement électrique au sol, puis d'effectuer le montage.


2.1 Desserrer les vis de fixation du pavillon.

Attention : les deux écrous carrés de fixation au sein du pavillon ne sont pas attachés. Veuillez maintenir les vis pendant le démontage.




2.2 Retirer le pavillon.

Fixer le système d'entraînement sur le pavillon. Orienter l'entraînement de manière à ce que l'ouverture de drainage soit tournée vers le bas une fois l'avertisseur sonore entièrement monté. Utilisez à cet effet l'entretoise fournie.



2.3 Raccordement électrique (voir également la page 8).

Après l'installation électrique, reliez le câble provenant de la platine avec le raccordement « + » ou « - » de l'entraînement (voir la figure). Fixez également le capteur de température au milieu de l'entraînement, à l'aide des bandes adhésives fournies.




Pour finir, fixez le boîtier et le pavillon avec les vis démontées précédemment.

Ne pas oublier le joint torique entre le pavillon et le boîtier.


Attention : il est possible, dans certains cas, que de la condensation se forme dans l'avertisseur sonore. Pour cette raison, assurez-vous que l'une des deux vis de fermeture (A ou B) est ôtée et que l'ouverture correspondante est tournée vers le bas.

Vérifiez que les deux ouvertures de drainage (dans le boîtier et dans l'entraînement) sont tournées vers le bas.




Pour la fixation, il est possible d'utiliser l'équerre fournie ou le support en équerre disponible en option.


Montage en extérieur : après le montage de l'avertisseur sonore, l'ouverture du pavillon ne doit pas être tournée vers le haut.




3. Mise en route



Le raccordement électrique ne doit être effectué que par des personnes habilitées. Avant d'effectuer le branchement, il faut s'assurer que le fil d'alimentation est hors tension. Pour le raccordement électrique, la borne doit être retirée.



Exemple pour sélection externe des sons



4. Notices d'entretien

La sirène ne nécessite aucun entretien particulier. Il est recommandé de procéder au nettoyage extérieur avec une faible solution de savon; ne pas utiliser de solvant.

Ne faire fonctionner la sirène que si elle est en parfait état et seulement dans le cadre des données assignées. Les transformations, modifications, utilisations non-conformes et non admissibles, ainsi que le non-respect des notices de ce mode d'emploi excluent une garantie. Lors d'un échange des composants, ne prendre que des pièces de rechange originales. Les réparations seront toujours effectuées en usine.


Manuale d'uso e installazione - SIRENA – PA 130

Il PA 130 è una sirena efficiente con un livello sonoro molto alto, adatto soprattutto per dare allarme sonoro in ambienti estremamente rumorosi e su vaste superfici, in impianti di produzione e nell'ambito della protezione civile.

Adatta per interni ed esterni, questa sirena può dare allarmi con suoni di pericolo o emergenza in 75 modalità preinstallate di suoni diversi.

D'accordo con l'elenco "combinazioni di suoni" si possono aggiungere ai già presenti 59 possibili suoni di base, fino a 8 suoni addizionali. *I suoni di base si scelgono attraverso un interruttore interno, i suoni addizionali è possibile selezionarli esternamente attraverso i contatti a potenziale 0.*

Attraverso un relè/contatto ausiliare a potenziale 0 integrato all'interno della sirena, è possibile attivare in caso di allarme un dispositivo aggiuntivo di allarme, come per esempio una luce flash. A seconda della configurazione, quest'uscita può essere utilizzata anche per la segnalazione di malfunzionamento della sirena.




1. Specifiche tecniche

Tensione nominale	230 V CA	24/ 48 V CC
Frequenza nominale	50/60 Hz	-
Campo di funzionamento	-25% .. +15%	20 .. 60 V CC
Consumo nominale massimo di corrente	1A @230 V CA	4A @24 V CC
Consumo nominale di corrente in mod. stand-by	15 mA	<40 mA
Intensità sonora nominale	130 dB(A) a 600 Hz/ 230 V CA, 1m distanza	
Banda di frequenza	300 Hz – 4000 Hz	
Dispersione (-3 dB)		@ 600 Hz
Tonalità	Vedere pagina 15	
S2-S3: Tonalità telecomandabili	8 livelli	0 V/ 20 – 60 V DC
Monitoraggio della linea (CC)	n.a.	4K7

Funzioni addizionali

L1-L2: Ingresso per audio	Sensibilità 0dB, 1Ve eff /600 Ohm, Isolation: >500V
Monitoraggio della linea ingresso per audio 600 Ohm 0 DB	120 Ohm
Relè di segnalazione guasti / relè ausiliario	0,5 A/ 50 V, NO /NC a potenziale 0, configurabile
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP 54
Fattore di servizio	30 % / 20min max.
Temperatura d'esercizio	-20 °C ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C ... +70 °C
Materiale	Tromba: plastica MOPLEN, grigio chiaro Alloggiamento: alluminio
Peso	7,5 kg (230 V CA) 5,9 kg (24/48 V CC)
Accessori	Staffa per il montaggio su palo stabile N° articolo: 28300000001 Ø 90-125mm




2. Installazione

Consigliamo di eseguire i collegamenti elettrici a terra e di procedere solo dopo all'installazione.


2.1 Rimuovere le viti di fissaggio della tromba.

Attenzione: I due dadi di fissaggio all'interno della tromba non sono fissati. Durante lo smontaggio tenerli fermi.




2.2 Fissare il sistema del driver sulla tromba.

Allineare il driver in maniera che l'apertura di drenaggio sia rivolta verso il basso una volta che la sirena sia installata completamente. Per questo utilizzare il distanziale incluso nel kit di accessori.



2.3 Collegamento elettrico (vedere anche pagina 12)

Dopo l'installazione elettrica collegare i cavi che arrivano dal circuito con i collegamenti + e - del driver (vedi immagine). Fissare inoltre il sensore per la temperatura sul centro del driver con l'aiuto dell'adesivo incluso nel kit di accessori.




A continuazione collegare l'alloggiamento e la tromba con le viti rimosse in precedenza.

Non dimenticare l'O-Ring fra tromba ed alloggiamento.


Attenzione: Possono verificarsi casi di condensa all'interno della tromba. Assicurarsi in quel caso che una delle due viti di chiusura A o B sia stata rimossa e la corrispondente apertura sia rivolta verso il basso.

Entrambe le aperture di drenaggio (all'interno dell'alloggiamento e del driver) devono essere rivolte verso il basso.




Per il fissaggio utilizzare l'angolo incluso oppure la staffa per il montaggio su palo stabile, disponibile come accessorio.


Installazione all'esterno: Una volta installata la sirena, l'apertura della tromba non deve essere rivolta verso l'alto.




3. Messa in funzione



Il collegamento elettrico deve essere realizzato esclusivamente ad opera di personale autorizzato in tal senso. Prima del collegamento accertarsi che il segnalatore acustico non sia sotto tensione. Per l'installazione elettrica si deve ritirare il connettore di alimentazione.



Esempio per selezione esterna dei suoni



4. Manutenzione

La sirena non necessita di una particolare manutenzione. Per la pulizia esterna utilizzare un detergente neutro senza solventi.

La sirena può essere utilizzata solo se perfettamente integra e nel rispetto dei dati tecnici specificati. Eventuali modifiche e alterazioni così come l'impiego errato o non consentito e il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale comportano l'esclusione della garanzia. Per eventuali sostituzioni di componenti utilizzare solo pezzi di ricambio originali. Gli interventi di riparazione vengono effettuati in linea di massima presso l'officina del costruttore.

Tonkombinationen/ Combination of tones/ Combinaison des sons/ Combinazioni di suoni

	Kodierschalter I Decode switch I Micro-Interrupteur I DIP Switch I	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +
O										
	1 2 3 4 5 6	Ton-Nr. ... Beschreibung nach Tontabelle Seite 15 / Tone-No. ... Tone description see table page 15/ Description du son voir page 15/ Numero del suono. ... Descrizione come da tabella suoni pagina 15								
1	ON ON ON ON ON ON									--
2	ON ON ON ON ON ON	2	17	77	5	63	Audio	--	--	73
3	ON ON ON ON ON ON	3	2	69	5	64	Audio	--	--	52
4	ON ON ON ON ON ON	4	6	--	5	--	Audio	--	--	--
5	ON ON ON ON ON ON	5	3	--	20	--	Audio	--	--	--
6	ON ON ON ON ON ON	6	7	--	5	--	Audio	--	--	--
7	ON ON ON ON ON ON	7	10	--	5	--	Audio	--	--	--
8	ON ON ON ON ON	8	2	--	5	--	33	--	--	--
9	ON ON ON ON ON	9	15	53	2	52	Audio	--	--	--
10	ON ON ON ON ON	10	7	--	5	--	Audio	--	--	--
11	ON ON ON ON ON	11	2	51	5	54	Audio	--	--	53
12	ON ON ON ON ON	12	4	--	5	--	Audio	--	--	--
13	ON ON ON ON ON	13	15	--	5	--	Audio	--	--	--
14	ON ON ON ON ON	14	4	--	5	--	Audio	--	--	--
15	ON ON ON ON ON	15	2	77	5	59	Audio	--	--	76
16	ON ON ON ON ON	16	18	--	5	--	Audio	--	--	--
17	ON ON ON ON ON	17	2	33	27	2	Audio	--	--	5
18	ON ON ON ON ON	18	2	34	5	38	Audio	--	--	45
19	ON ON ON ON ON	19	2	35	5	36	Audio	--	--	5
20	ON ON ON ON ON	20	2	36	5	35	Audio	--	--	5
21	ON ON ON ON ON	21	2	37	5	9	Audio	--	--	45
22	ON ON ON ON ON	22	2	38	5	34	Audio	--	--	45
23	ON ON ON ON ON	23	6	39	5	23	Audio	--	--	17
24	ON ON ON ON ON	24	29	40	5	31	Audio	--	--	27
25	ON ON ON ON ON	25	29	41	5	2	Audio	--	--	5
26	ON ON ON ON ON	26	2	42	5	2	Audio	--	--	5
27	ON ON ON ON ON	27	26	43	5	23	Audio	--	--	5
28	ON ON ON ON ON	28	2	44	5	2	Audio	--	--	5
29	ON ON ON ON ON	29	7	45	5	38	Audio	--	--	34
30	ON ON ON ON ON	30	2	--	5	--	Audio	--	--	--
31	ON ON ON ON ON	31	26	--	5	--	Audio	--	--	--
32	ON ON ON ON ON	32	26	--	5	--	Audio	--	--	--

	Kodierschalter I Decode switch I Sélecteur de co- dage I	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	S2 S3 - +	
	O									
	1 2 3 4 5 6	Ton-Nr. ... Beschreibung nach Tontabelle Seite 15 / Tone-No. ... Tone description see table page 15/ Description du son voir page 15/ Numero del suono... Descrizione come da tabella suoni pagina 15								
33	ON ON ON ON ON	--	66	51	74	55	65	51	--	54
34	ON ON ON ON ON	51	67	53	61	52	59	51	--	54
35	ON ON ON ON ON	52	68	51	57	54	54	69	--	53
36	ON ON ON ON ON	53	69	51	63	52	73	77	--	54
37	ON ON ON ON ON	54	70	51	71	53	76	59	--	55
38	ON ON ON ON ON	55	71	51	59	54	76	70	--	53
39	ON ON ON ON ON	56	72	51	64	54	52	69	--	59
40	ON ON ON ON	57	73	53	62	60	52	77	--	54
41	ON ON ON ON	58	74	52	66	53	62	51	--	54
42	ON ON ON ON	59	75	51	64	53	55	51	--	54
43	ON ON ON ON	60	76	77	50	59	77	54	--	76
44	ON ON ON ON	61	77	51	73	67	69	63	--	59
45	ON ON ON ON	62	78	77	60	59	54	57	--	76
46	ON ON ON ON	63	79	51	80	55	59	51	--	76
47	ON ON ON ON	64	80	51	54	54	76	51	--	60
48	ON ON ON	65	19	51	64	74	54	53	--	62
49	ON ON ON ON	66	--	51	--	74	Audio	--	--	65
50	ON ON ON ON	67	--	51	--	61	Audio	--	--	59
51	ON ON ON ON	68	--	69	--	57	Audio	--	--	54
52	ON ON ON ON	69	--	77	--	63	Audio	--	--	73
53	ON ON ON ON	70	--	59	--	71	Audio	--	--	76
54	ON ON ON ON	71	--	70	--	59	Audio	--	--	76
55	ON ON ON ON	72	--	69	--	64	Audio	--	--	52
56	ON ON ON ON	73	--	77	--	62	Audio	--	--	52
57	ON ON ON ON	--	40	40	19	19	Audio	--	--	--
58	ON ON ON ON	40	40	40	19	19	Audio	--	--	--
59	ON ON ON ON	--	51	52	53	54	Audio	55	--	56

Audio: Aktivierung des Audioeinganges/ Activation of audio signal/ Activation d'entrée audio / Audio: Attivazione del segnale audio

Ton/ Tone/ No.	Tonbeschreibung/ Tone description/ Tableau de sons/ Descrizione suoni		
--	Kein Ton / No Tone/ Pas de son/ Nessuno suono		
2	Wechselton Alternating tone Modulé bi-ton Suono alternato		1000Hz 800Hz 0.5s
3	Ansteigender Ton Slow whoop Sirène montante Suono ascendente		1200Hz 500Hz 0.5s
4	Wobbelton Sweeping Son Sirène Sirena		1000Hz 800Hz 1s
5	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		2400Hz
6	Wobbelton Sweeping Trille aiguë Sirena suono acuto		2900Hz 2400Hz 0.14s
7	Wobbelton Sweeping Sirène aiguë Sirena suono acuto		2900Hz 2400Hz 1s
8	Sirene Siren Sirène lente Sirena lenta		1200Hz 500Hz 0.3s
9	Sägezahn Sawtooth Sirène descendant Sirena in discendenza		1200Hz 500Hz 1s
10	Wechselton Alternating tone Aigu bi-ton Suono alternante bi-tono acuto		2900Hz 2400Hz 0.25s
11	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		1000Hz 0.5s
12	Wechselton Alternating tone Lent bi-ton Suono alternante bi-tono lento		1000Hz 800Hz 1.14s
13	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		2400Hz 0.5s
14	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		800Hz 0.25s
15	Dauerton Continuous tone Son continuo		800Hz
16	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		660Hz 0.15ms
17	Feueralarm Frankreich French Fire sound Son évacuation urgence - NFS32-001		554Hz 440Hz 0.4s 0.1s
18	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		660Hz 1.8s
19	Wobbelton Sweeping Sirène plaintive - NFC 48-265		1600Hz 1400Hz 0.5s
20	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		660Hz
21	Wechselton Alternating tone Modulé bi-ton		554Hz 440Hz 0.5s
22	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		660Hz 0.875s
23	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		800Hz 0.25s
24	Hochtonsummer Sweeping Stridulé Suono cicalino acuto		1000Hz 800Hz 0.02s
25	Hochtonsummer Sweeping Stridulé Suono cicalino acuto		2900Hz 2400Hz 0.02s
26	Simulierte Glocke Simulated Bell Sound Cloche d'alarme Suono simulato di campanella		1000Hz 0.02s
27	Dauerton Continuous tone Son continuo		554Hz
28	Dauerton Continuous tone Son continuo		440Hz
29	Wobbelton Sweeping Trille Sirena		1000Hz 800Hz 0.14s
30	Dauerton Continuous tone Son continuo		300Hz
31	Sirene Siren Sirène rapide Sirena veloce		1200Hz 660Hz 1s
32	2-Ton Glockenläuten Two tone chime Carillon 2 tons Suono bi-tono di campane		745Hz 0.5s
33	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		745Hz 0.5s
34	Wechselton Alternating tone Modulé bi-ton		2000Hz 1000Hz 0.5s
35	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente (Australian Alert)		420Hz 0.625s
36	Ansteigender Ton Siren Sirène (Australian Evacuation)		1200Hz 500Hz 0.375s
37	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		1000Hz
38	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		2000Hz
39	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente 'ASP'		800Hz 1s
40	Feueralarm Frankreich French Fire sound Son évacuation urgence - NFS32-001		554Hz 440Hz 0.4s 0.1s
41	Motor Sirene Motor Siren Sirène Sirena a motore		1200Hz
42	Motor Sirene Motor Siren Sirène Sirena a motore		800Hz
43	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		1200Hz
44	Motor Sirene Motor Siren Sirène Sirena a motore		2400Hz
45	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent - PFEER General Alarm tone		1000Hz 1s
51	Notsignal Unified emergency signal signal danger répétitif descendant DIN 33404 T3		1200Hz 500Hz 1s
52	Notsignal f. Räumung audible emergency evacuation signal Signal international d'évacuation selon norme - ISO 8021		950Hz 1.5s 1s
53	Wechselton Alternating tone Modulation bi-ton Suono alternante bi-tono		1025Hz 825Hz 0.5s
54	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		950Hz
55	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		950Hz 2s
56	Sirene Siren Sirène montante et descendante		1200Hz 500Hz 0.3s
57	Feueralarm Frankreich French Fire sound Son évacuation urgence - NFS32-001		554Hz 440Hz 0.4s 0.1s
58	Notsignal Schweden Swedish imminent danger signal Son pulsé rapide - SS 031711		700Hz 0.125s 0.125s 60s
59	Hupe Electromechanical horn Trompe électromécanique Clacson elettromeccanico		800Hz 0.05s 0.05s
60	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		500Hz
61	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo - Bayer		725Hz
62	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		825Hz
63	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		1200Hz
64	Dauerton Continuous tone Son continuo Suono continuo		1500Hz
65	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		500Hz 0.5s
66	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		825Hz 0.5s
67	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente - Bayer		725Hz 0.7s 0.3s
68	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		800Hz 0.25s 1s
69	Wechselton Alternating tone Modulation bi-ton Suono alternante bi-tono		1000Hz 800Hz 0.25s
70	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent (IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4)		825Hz 2.5s 2.5s 7s
71	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente (Schiff verlassen)		950Hz 1s 1s 3s
72	ansteigender Sägezahn mit Pause Sawtooth Son en dents de scie Sirena in discendenza		1200Hz 500Hz 0.5s
73	Sirene Siren Sirène montante et descendante Sirena ascendente e discendente		2400Hz 0.5s
74	Wechselton Alternating tone Modulation bi-ton Suono alternante bi-tono		1075Hz 825Hz 0.5s
75	Wechselton Alternating tone Modulation bi-ton Suono alternante bi-tono		900Hz 500Hz 0.25s
76	Wechselton Alternating tone Modulation bi-ton Suono alternante bi-tono		1400Hz 1200Hz 0.20ms 20ms
77	Sirene Siren Sirène montante et descendante Sirena ascendente e discendente		1200Hz 500Hz 0.3s
78	Sirene Siren Sirène montante et descendante Sirena ascendente e discendente		1500Hz 700Hz 0.3s
79	Sirene Siren Sirène montante et descendante Sirena ascendente e discendente - Hoechst -		1000Hz 150Hz 0.10s 0.10s
80	Unterbrochener Ton Interrupted tone Son intermittent Suono intermittente		680Hz 0.875s

Pfannenberg
ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY



Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Straße 1 • D- 21035 Hamburg 1
Tel.: +49/ (0)40/ 734 12-0 • Fax: +49/ (0)40/ 734 12-101
Service@pfannenberg.com
<http://www.pfannenberg.com>

07/2017

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

We reserve the right to make any technical alterations in the interests of improvement.

Nous nous réservons le droit de modifier certaines des caractéristiques ci-dessus selon l'évolution des normes et des techniques.

Ci riserviamo di applicare modifiche tecniche per un continuo miglioramento dei nostri prodotti.